

I/S Reedtzholm Vandværk.

Hvordan beskyttes sommerhuset mod frostsprængte vandrør?



1. Dækslet på kontrolbrønden løftes af.
2. Ventil lukkes. (store håndtag)
3. De 2 aftapningsventiler åbnes.
4. Sluk for evt. el-vandvarmer.
5. Samtlige vandhaner i huset åbnes.
6. Træk ud i toilettet.
7. I de fleste tilfælde vil det være nødvendigt at blæse vandet ud med en luftpumpe.
8. Vent til der ikke løber mere vand ud af aftapningsventilerne.
9. Hvis der er vand i kontrolbrønden skal det fjernes.
10. Læg evt. en "vintermåtte" eller anden isolering over måleren.
11. Læg dækslet på igen.